

LISTE DES FOURNITURES

| | |
|----------|--|
| 100 | Platine |
| 110 | Pont de rouage |
| 121/30 | Coq avec porte-spiral et dispositif amortisseur montés |
| 125 | Pont d'ancre |
| 126 | Barrette de roue de centre |
| 166 (2) | Bride de fixation |
| 180/1 | Barillet complet (avec ressort) |
| 205 | Roue de centre percée avec chaussée (indiquer hauteur chaussée) |
| 210 | Roue moyenne |
| 227 | Roue de seconde au centre |
| 255 | Roue des heures pour seconde au centre |
| 260 | Roue de minuterie |
| 307 | SPIROFIN complet monté |
| 307/1 | Raquette pour porte-spiral mobile |
| 343 | Plaque d'appui, sans pierre, pour roue de seconde au centre |
| 374 | Porte-spiral avec fournitures 378, 5378 et entraîneur de raquette* montés *pas livrable séparément |
| 378 | Fixe spiral |
| 380 | Parechoc "KIF ELASTOR", bloc coq complet |
| 381 | Parechoc "KIF ELASTOR", bloc platine complet |
| 401 ▲ | Tige de remontoir |
| 404 ▲ | Tige de remontoir pour boîte étanche (partie mouvement) |
| 407 ▲ | Pignon coulant |
| 410 ▲ | Pignon de remontoir |
| 414 ▲ | Assise de couronne |
| 415 | Rochet mouvement |
| 418 | Chapeau de rochet |
| 420 ▲ | Roue couronne |
| 423 ▲ | Noyau de roue de couronne |
| 424 | Roue de couronne intermédiaire mouvement |
| 434 | Cliquet-ressort mouvement |
| 435 ▲ | Bascule |
| 440 | Ressort de bascule |
| 443/1 | Tirette mouvement |
| 445 | Ressort de tirette |
| 450 | Renvoi mouvement |
| 451 | Renvoi de roue de minuterie |
| 453 | Renvoi intermédiaire |
| 462 | Pont du rouage de minuterie |
| 601 (2) | Pierre de roue de centre dessus et dessous |
| 605 (2) | Pierre de roue moyenne dessus Pierre de roue de seconde dessus Pierre de roue moyenne dessous |
| 606 | Pierre de roue d'ancre dessus et dessous |
| 615 (2) | Pierre d'ancre dessus et dessous |
| 620 (2) | Bouchon d'arbre de barillet dessous |
| 664 | Roue d'ancre pivotée |
| 705 | Ancre montée |
| 710 | Balancier avec spiral plat, réglé |
| 721 | Tige de remontoir pour boîte étanche (partie-boîte) |
| 963 ▲ | Pont supérieur du dispositif automatique |
| 1142 | Masse oscillante montée |
| 1143/1 | Cliquet double |
| 1429 | Pont du mobile entraîneur |
| 1447 | Roue d'armage |
| 1480 | Mobile entraîneur de rochet monté |
| 1482/1 | Verrou de roue d'armage |
| 1555 | Bouchon de roue d'armage dessus |
| 1660 | Bouchon de roue d'armage dessous |
| 1661 (3) | Bouchon du mobile entraîneur de rochet dessus et dessous |
| 2535 | Plaque de maintien de l'indicateur de quantité |
| 2542 | Renvoi double de quantité |
| 2556/1 | Roue entraîneuse de l'indicateur de quantité montée |
| 2557/1 | Indicateur de quantité, décalqué (indiquer avec précision la position du guichet sur le cadran et l'orientation des chiffres sur le cadran par rapport aux tiges de remontoir) |

▲ () Légende voir page 4

REPAIR PARTS LIST

| | |
|----------|---|
| 100 | Plate |
| 110 | Train wheel bridge |
| 121/30 | Balance cock with hairspring holder and shock-protecting device, mounted |
| 125 | Pallet cock |
| 126 | Center wheel cock |
| 166 (2) | Casing clamp |
| 180/1 | Barrel complete (with mainspring) |
| 205 | Center wheel and pinion, drilled, with cannon pinion (mention height of cannon pinion) |
| 210 | Third wheel and pinion |
| 227 | Sweep second wheel and pinion |
| 255 | Hour wheel for sweep second |
| 260 | Minute wheel |
| 307 | SPIROFIN assembly, complete |
| 307/1 | Regulator for adjustable hairspring holder |
| 343 | Bearing plate, non-jewelled, for sweep second wheel |
| 374 | Hairspring holder with parts 378, 5378 and regulator driver* mounted *not obtainable separately |
| 378 | Hairspring clamp |
| 380 | Shock-absorber "KIF ELASTOR", upperblock complete |
| 381 | Shock-absorber "KIF ELASTOR", lowerblock complete |
| 401 ▲ | Winding stem |
| 404 ▲ | Winding stem for waterproof case (movement portion) |
| 407 ▲ | Clutch wheel |
| 410 ▲ | Winding pinion |
| 414 ▲ | Crown wheel seat |
| 415 | Ratchet wheel, movement |
| 418 | Ratchet wheel cap |
| 420 ▲ | Crown wheel |
| 423 ▲ | Crown wheel core |
| 424 | Intermediate movement crown wheel |
| 434 | Clicking spring, movement |
| 435 ▲ | Yoke |
| 440 | Yoke-spring |
| 443/1 | Setting lever, movement |
| 445 | Setting lever spring |
| 450 | Setting wheel, movement |
| 451 | Setting wheel for minute wheel |
| 453 | Additional setting wheel |
| 462 | Minute work cock |
| 601 (2) | Jewel for center wheel, upper and lower |
| 605 (2) | Jewel for third wheel, upper Jewel for fourth wheel, upper Jewel for third wheel, lower |
| 615 (2) | Jewel for escape wheel, upper and lower |
| 620 (2) | Jewel for pallet staff, upper and lower |
| 664 | Bushing for barrel arbor, lower |
| 705 | Escape wheel and pinion with straight pivots |
| 710 | Jewelled pallet fork and staff |
| 721 | Balance with flat hairspring, regulated |
| 963 ▲ | Winding stem for waterproof case (case portion) |
| 1142 | Upper bridge for automatic device |
| 1143/1 | Oscillating weight assembly |
| 1429 | Double alternating click |
| 1447 | Driving gear bridge |
| 1480 | Winding-up wheel |
| 1482/1 | Driving gear assembly for ratchet wheel |
| 1555 | Bolt for winding-up wheel |
| 1660 | Bushing for winding-up wheel, upper |
| 1661 (3) | Bushing for winding-up wheel, lower Bushing for driving wheel of ratchet wheel, upper and lower |
| 2535 | Date indicator guard |
| 2542 | Double calendar setting wheel |
| 2556/1 | Date indicator driving wheel mounted |
| 2557/1 | Date indicator with transferred figures (state exactly the position of the indicator window on the dial and the orientation of the dial figures in relation with the winding stems) |

▲ () For explanations see page 4

| | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 2575 | Ressort du sautoir de quantième | 2575 | Date jumper spring |
| 2576 | Sautoir de quantième | 2576 | Date jumper |
| 3802 (2) | Ressort du parechoc | 3802 (2) | Bladespring for shock-absorber |
| 3803 (2) | Contre-pivot pour parechoc | 3803 (2) | Endstone for shock-absorber |
| 3804 (2) | Chaton pour parechoc | 3804 (2) | In-setting for shock-absorber |
| 5101 (2) | Vis de fixation | 5101 (2) | Case screw |
| 5110 (4) | Vis de pont de rouage | 5110 (4) | Train wheel bridge screw |
| | Vis de pont de sonnerie | | Alarm bridge screw |
| 5125 (6) | Vis de coq | 5125 (6) | Balance cock screw |
| | Vis de pont d'ancre | | Pallet cock screw |
| | Vis de barrette de centre | | Center wheel cock screw |
| | Vis de pont de minuterie | | Minute work cock screw |
| | Vis de pont de mobile entraîneur | | Driving gear bridge screw |
| 5166 (2) | Vis bride de fixation | 5166 (2) | Casing clamp screw |
| 5343 | Vis de plaque d'appui pour roue de seconde au centre | 5343 | Screw for bearing plate for sweep second wheel |
| 5378 | Vis de fixe-spiral | 5378 | Screw for hairspring clamp |
| 5420 (4) | Vis de roue de couronne mouvement | 5420 (4) | Crown wheel screw for movement |
| | Vis de roue de couronne sonnerie | | Crown wheel screw for alarm |
| | Vis de roue de couronne intermédiaire mouvement | | Screw for intermediate movement crown wheel |
| | Vis de rochet mouvement | | Movement ratchet wheel screw |
| 5434 (3) | Vis cliquet-ressort mouvement | 5434 (3) | Movement clicking-spring screw |
| | Vis cliquet-ressort sonnerie | | Alarm clicking-spring screw |
| | Vis ressort de déclencheur | | Disconnecter spring screw |
| 5750 (2) | Vis de pieds de cadran | 5750 (2) | Dial screw |
| 7147 | Pont de sonnerie | 7147 | Alarm bridge |
| 7151 | Pont de roue de déclenchement | 7151 | Unlocking wheel bridge |
| 7182 | Barillet de sonnerie avec couvercle (sans arbre) | 7182 | Alarm barrel with cover (without arbor) |
| 7196 | Arbre de barillet de sonnerie | 7196 | Alarm barrel arbor |
| 7198 | Barillet de sonnerie complet (avec ressort) | 7198 | Alarm barrel, complete (with mainspring) |
| 7288 | Roue de déclenchement | 7288 | Unlocking wheel |
| 7290 | Roue de sonnerie | 7290 | Alarm wheel |
| 7292 | Renvoi intermédiaire de déclenchement | 7292 | Intermediate unlocking wheel |
| 7294 | Renvoi de mise à l'heure de sonnerie | 7294 | Alarm setting connection wheel |
| 7296 | Renvoi intermédiaire de mise à l'heure de sonnerie | 7296 | Intermediate setting wheel for alarm |
| 7305 | Bascule d'embrayage de mise à l'heure de sonnerie | 7305 | Coupling yoke for alarm setting |
| 7416 | Assise de roue de couronne intermédiaire de sonnerie | 7416 | Intermediate crown wheel seat for alarm |
| 7418 | Rochet de sonnerie | 7418 | Alarm ratchet wheel |
| 7425 | Noyau de couronne intermédiaire de sonnerie | 7425 | Intermediate crown wheel core for alarm |
| 7428 | Roue de couronne intermédiaire de sonnerie | 7428 | Intermediate crown wheel for alarm |
| 7434 | Cliquet-ressort de sonnerie | 7434 | Alarm spring-click |
| 7443/1 | Tirette de sonnerie montée | 7443/1 | Alarm setting lever assembly |
| 7459 | Déclencheur | 7459 | Disconnecter |
| 7480 | Ressort de déclencheur | 7480 | Disconnecter spring |
| 7486 | Bascule du verrou de sonnerie | 7486 | Alarm bolt yoke |
| 7496 | Verrou de sonnerie | 7496 | Alarm bolt |
| 7498 | Marteau de sonnerie | 7498 | Alarm hammer |
| 7654 (2) | Bouchon de roue de sonnerie, dessus et dessous | 7654 (2) | Bushing for alarm wheel, upper and lower |
| 7656 | Bouchon du marteau de sonnerie, dessus | 7656 | Bushing for alarm hammer, upper |
| 7771 | Ressort de barillet de sonnerie | 7771 | Alarm mainspring |
| 51142 (3) | Vis pont supérieur du dispositif automatique | 51142 (3) | Screw for upper bridge of automatic device |
| 51143 (3) | Vis de masse oscillante | 51143 (3) | Screw for oscillating weight |
| 51555 | Vis de verrou de roue d'armage | 51555 | Screw for bolt of winding-up wheel |
| 52535 (3) | Vis de plaque de maintien de l'indicateur de quantième | 52535 (3) | Screw for date indicator guard |
| 52556 | Vis de roue entraîneuse de l'indicateur de quantième | 52556 | Screw for date indicator driving wheel |
| 57151 (3) | Vis de pont de roue de déclenchement | 57151 (3) | Screw for unlocking wheel bridge |
| 57428 | Vis de roue de couronne intermédiaire sonnerie | 57428 | Screw for intermediate alarm crown wheel |
| 57486 (2) | Vis de bascule du verrou de sonnerie | 57486 (2) | Screw for alarm bolt yoke |
| | Vis de verrou de sonnerie | | Screw for alarm bolt |

LÉGENDE

- ▲ **Deux pièces par mouvement :**
une dans la partie mouvement et une dans la partie sonnerie.
- () **Emploi multiple :**
le chiffre entre parenthèses indique le nombre de pièces par mouvement.

EXPLANATIONS

- ▲ **Two pieces per movement :**
one in the movement and one in the alarm mechanism.
- () **Multiple use :**
the number in parentheses indicates the quantity of a part used per movement.