


# ETA G10.711/71A

COMMUNICATION  
TECHNIQUE

TECHNISCHE  
MITTEILUNG

TECHNICAL  
COMMUNICATION

13 $\frac{1}{4}$ "

13 $\frac{1}{4}$ "	
$\varnothing$ 29,80 mm	
Hauteur sur mouvement Höhe auf Werk Height on movement	5,62 mm
Nombre de rubis / Anzahl Rubine / Number of jewels Fréquence / Frequenz / Frequency	4 32'768 Hz

Ces mouvements étant indémontables, seules les informations concernant les contrôles électriques et la pose des aiguilles sont indiquées.

## Pose des aiguilles

La pose des aiguilles ne nécessite aucun porte-pièce particulier mais le mouvement doit reposer à plat sur un appui dur ou en métal.

Da diese Werke nicht auseinander- genommen werden können, enthält dieses Dokument nur Informationen über die elektrischen Kontrollen und das Zeigersetzen.


## Zeiger setzen

Für das Setzen der Zeiger ist kein spezieller Werkhalter erforderlich, das Werk muss aber auf einer harten Unterlage oder einer Metallunterlage flach aufliegen.



Movements of these calibres can- not be disassembled; therefore, this document contains informa- tion on electrical tests and hand- fitting only.

## Hand-fitting

The hands can be fitted without a special movement holder, but the movement must be lying flat on a hard or metallic support.





## Contrôles électriques – Elektrische Kontrollen – Electrical Tests



Position Messpunkt Position	Echelle de mesure Einstellung Messgerät Setting of apparatus	Mesure Messung Measurement	Contrôle Kontrolle Test	Remarques Bemerkungen Remarks
1	2 V ( $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega / \text{V}$ )	1,55 V	Tension de la pile Spannung der Batterie Battery voltage	<1,5 V = Changer la pile <1,5 V = Batterie wechseln <1.5 V = Change the battery
2	2 V	<p><math>\leq 1,30 \text{ V}</math> Mesure sans pile, alimentation extérieure variable, en descendant de 1,55 V à l'arrêt du mouvement.</p> <p><math>\leq 1,30 \text{ V}</math> Messung ohne Batterie, mit variabler Speisung von aussen, Spannung von 1,55 V reduzieren bis zum Stillstand des Werkes.</p> <p><math>\leq 1,30 \text{ V}</math> Measurement without battery, with variable external supply, starting with 1.55 V, lower tension until movement stops.</p>	<p>Limite inférieure de la tension de fonctionnement. Mouvement, couronne en pos. 1. Compteur 1/10 sec, couronne en pos. 2, pousoir A (fréquence 32 Hz). Compteur des secondes, couronne en pos. 2, pousoir B (fréquence 32 Hz). Compteur des minutes, couronne en pos. 3, pousoir A (fréquence 32 Hz).</p> <p>Untere Funktionsspannungsgrenze. Werk, Stellkrone in Pos. 1. Zähler 1/10 Sek., Stellkrone in Pos. 2, Drücker A (Frequenz 32 Hz). Zähler Sek., Stellkrone in Pos. 2, Drücker B (Frequenz 32 Hz). Zähler Min., Stellkrone in Pos. 3, Drücker A (Frequenz 32 Hz).</p> <p>Lower working-voltage limit. Movement, setting crown in pos. 1. 1/10 sec counter, setting crown in pos. 2, pushbutton A (frequency 32 Hz). Seconds counter, setting in crown pos. 2, pushbutton B (frequency 32 Hz). Minutes counter, setting crown in pos. 3, pushbutton A (frequency 32 Hz).</p>	<p>&gt; 1,30 V = Remplacer le mouvement.</p> <p>&gt; 1,30 V = Werk auswechseln</p> <p>&gt; 1.30 V = Exchange the movement.</p>
10 $\mu\text{A}$	<p><math>\leq 3,5 \mu\text{A}</math> Mode normal Normalmodus Normal mode</p> <p><math>\leq 6,5 \mu\text{A}</math> Mode chrono Modus Chrono Chrono mode</p>	<p>Consommation du mouvement avec tige en position neutre, mesure sans pile, avec alimentation extérieure de 1,55 V.</p> <p>Stromaufnahme Uhrwerk, mit Welle in Neutralstellung, Messung ohne Batterie, mit Speisung von aussen, Spannung 1,55 V.</p> <p>Consumption of movement, with stem in neutral position, measurement without battery, with external power supply 1.55 V.</p>	<p>&gt; 3,5 <math>\mu\text{A}</math> Mode normal Normalmodus Normal mode</p> <p>Remplacer le mouvement Werk auswechseln Exchange the movement</p>	<p>&gt; 3,5 <math>\mu\text{A}</math> Mode normal Normalmodus Normal mode</p> <p>Remplacer le mouvement Werk auswechseln Exchange the movement</p>
			<p>&gt; 6,5 <math>\mu\text{A}</math> Mode chrono Modus Chrono Chrono mode</p> <p>Remplacer le mouvement Werk auswechseln Exchange the movement</p>	<p>&gt; 6,5 <math>\mu\text{A}</math> Mode chrono Modus Chrono Chrono mode</p> <p>Remplacer le mouvement Werk auswechseln Exchange the movement</p>

<b>Contrôle de la marche instantanée</b> Réglage de la marche par inhibition.	<b>Kontrolle des momentanen Ganges</b> Gangregulierung durch Digital-Abgleich (Inhibition).	<b>Checking the instantaneous rate</b> Rate adjustment through inhibition.
Le contrôle de la marche du mouvement devra obligatoirement se faire à l'aide d'un appareil permettant de capturer les impulsions du moteur avec une intégration de 60 secondes (ou un multiple de 60 secondes).	Die Gangkontrolle des Werkes muss mit einem Gerät zur Aufnahme der Motorimpulse und einer Integrationszeit von 60 Sekunden (oder einem Vielfachen von 60 Sekunden) durchgeführt werden.	Checking the instantaneous rate of the movement requires specialized equipment, capable of picking up and integrating the motor impulses over one or several periods of 60 seconds.
<b>Alimentation</b>  Pile à l'oxyde d'argent U = 1,55 V, type "Low drain". Ø 9,50 mm, hauteur 3,60 mm. capacité 84 mAh (Renata). Renata, Vartachron, Rayovac: No. 394, SR 936 SW.	<b>Stromversorgung</b>  Silberoxyd-Batterie U = 1,55 V, Typ "Low drain". Ø 9,50 mm, Höhe 3,60 mm, Kapazität 84 mAh (Renata). Renata, Vartachron, Rayovac: Nr. 394, SR 936 SW.	<b>Current supply</b>  Silver oxide battery U = 1.55 V, "Low drain" type. Ø 9.50 mm, height 3.60 mm, capacity 84 mAh (Renata). Renata, Vartachron, Rayovac: No. 394, SR 936 SW.
<b>Pose de la pile</b>  Glisser la pile sous les deux languettes métalliques du couvre-module. Presser la pile au fond de son logement. Le doigt du couvre-module maintient la pile en place.	<b>Batterie einsetzen</b>  Schieben Sie die Batterie unter die beiden Metalllaschen der Modulabdeckung. Drücken Sie die Batterie fest in die Halterung. Der Finger der Modulabdeckung fixiert die Batterie in der Halterung.	<b>Fitting the battery</b>  Slide the battery under the two metal tabs of the module cover. Press the battery firmly into its mounting. The finger of the module cover keeps the battery in position.
<b>Retrait de la pile</b>  Glisser une brucelle ① entre le doigt de maintien et la pile (voir dessin) et faire levier sous celle-ci en écartant très légèrement le doigt du couvre-module vers l'arrière ②. Sortir la pile ③.	<b>Batterie herausnehmen</b>  Führen Sie eine Pinzette ① zwischen Haltefinger und Batterie ein (siehe Abbildung). Heben Sie die Batterie mit leichtem Druck nach hinten ② auf den Finger der Modulabdeckung. Nehmen Sie die Batterie ③ heraus.	<b>Removing the battery</b>  Insert tweezers ① between maintenance finger and battery (see drawing) and pry out the battery by gently lifting back ② the module cover catch. Remove the battery ③.





Nous nous réservons tous les droits sur ce document. Il est confié au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, être copié, reproduit, communiqué à des tiers.

Aiguillage Zeigerwerk- höhe Hand fitting height	Longueur/ Länge/ Length					Dépassement Höhe über Zifferblattauflage Height over dial seat			
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
Roue des heures Stundenrad Hour wheel	2,18	3,18	2,95	5,81	4,055	1,24	1,69	2,29	0,835

Aiguilles Zeiger Hands		Aiguille d'heure Stunden- zeiger Hour hand	Aiguille de minute Minutenzeiger Minute hand	Aiguille de compteur de sec. au centre Zentrumsekunden- zählerzeiger Central second counter hand	Aiguille de petite seconde Kleine-Sekunde- und-Zähler-Rad Small second and counter wheel	Aiguille de petit compteur Kleiner-Zähler Zeiger Small counter hand	
Masse/Masse/Mass	max.	mg	—	—	15	6	3
Balourd/Unwucht/Unbalance	max.	μNm	—	3	0,05	0,05	0,025
Inertie/Trägheit/Inertia	max.	gmm <sup>2</sup>	—	—	0,15	0,15	0,15
Force de chassage max. Setzkraft max. Press-in force max.		N	40	40	40	25	25
Nicht vermaschte Winkel Angles non cotés Angles not indicated	Masse ohne Tol. Cotes sans tol. Dimensions without tol.		Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm		Tol. 1/1000 mm	Objektname Nom de l'objet Object name	EUCLID: 711aigu_n1

Aiguillage Zeigerwerkhöhen Hand fitting heights		CAL. G10.711/71A	
Ersetzt Zeichnung vom Replace dessin du Replaces drawing from			
Aend. / Modif.		Erstellt Etabli Created	23.10.97 RFL
971111070 CG		Geprüft Contrôlé Controlled	13.11.97 /
		Massstab / Echelle / Scale	Freigegeben Libéré Liberation

We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Ohne unsere schriftliche Bewilligung darf es nicht kopiert, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden.

Cette page est laissée blanche  
intentionnellement.

Diese Seite wird absichtlich weiss  
gelassen.

This page was left blank  
intentionally.

Cette page est laissée blanche  
intentionnellement.

Diese Seite wird absichtlich weiss  
gelassen.

This page was left blank  
intentionally.

Cette page est laissée blanche  
intentionnellement.

Diese Seite wird absichtlich weiss  
gelassen.

This page was left blank  
intentionally.

**Modifications comparées aux  
versions précédentes du document**

**Änderungen gegenüber vorher-  
gehenden Dokumentenversionen**

**Modifications compared with  
previous document versions**

Version	Date Datum Date	Modification	Änderung	Modification	Page Seite Page
03	21.04.06	Nouvelle mise en page	Neues Layout	New layout	1-8
02	07.04.04	Version de base	Basis Version	Basic version	--



ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

**Customer Service**

Bahnhofstrasse 9

P.O. Box 359

CH - 2540 Grenchen

Phone: +41 (0)32 655 27 77

Fax: +41 (0)32 655 84 30

e-mail: etacs@eta.ch

[www.eta.ch](http://www.eta.ch)