


# ETA 2896



TECHNICAL  
COMMUNICATION

COMUNICACIÓN  
TÉCNICA

COMUNICAZIONE  
TECNICA

11½'''

<p>11½''' Ø 25,60 mm</p>	
<p>Height on movement Altura de máquina Altezza movimento</p>	<p>4,85 mm</p>
<p>Running time / Reserva de marcha / riserva di marcia Number of jewels / Número de piedras / Numero di pietre Frequency / Frecuencia / Frequenza Angle lift of balance / Ángulo de alzamiento / Angolo di alzamento</p>	<p>42 h 22 28'800 A/h 51°</p>



## Interchangeability - Intercambiabilidad - Intercambiabilità

No No No	No No CS No		LIST OF MATERIALS	LISTA DE FORNITURAS	ELENCO DELLE FORNITURE	Cal. Cal. Cal.
100	10.020.07		Main plate, jewelled	Platina, empedrada	Piastra, con pietre	2896
105	10.041.07		Barrel bridge, jewelled	Puente de cubo, empedrado	Ponte del bariletto, con pietre	2892A2
110	10.048.07		Train wheel bridge, jewelled	Puente de rodaje, empedrado	Ponte del ruotismo, con pietre	2892A2
121/4	10.058.24		Balance bridge, for regulator with pointer, for shock-absorber and stud support ETACHRON, corrector	Puente de volante, para raqueta con flecha, para amortiguador y porta-pitón ETACHRON, corrector	Ponte del bilanciare, per racchetta con freccia, per ammortizzatore e portapitone ETACHRON, correttore	2892A2
125	10.057.07		Pallet bridge, jewelled	Puente de ánora, empedrado	Ponte dell'ancora con pietre	2892A2
144	10.300.00		Dial fastener	Sujetador del cuadrante	Ferma-quadrante	2892A2
145	10.106.00		Dial support	Soporte del cuadrante	Supporto del quadrante	2896
161	80.400.00		Centre tube	Tubito de centro	Tubo di centro	2892A2
166	93.030.00	2x	Casing clamp	Brida de encajar	Brida di incassatura	2892A2
166/1	93.030.18	2x	Casing clamp, for waterproof case	Brida de encajar, para caja hermética	Brida di incassatura, per cassa impermeabile	2892A2
180/1	20.010.00		Movement barrel complete	Cubo completo de máquina	Bariletto completo del movimento	2892A2
185	20.040.00		Barrel drum	Tambor de cubo	Tamburo del bariletto	2892A2
190	20.050.00		Barrel cover	Tapa de cubo	Coperchio del bariletto	2892A2
195	20.060.00		Barrel arbor	Árbol de cubo	Albero del bariletto	2892A2
203	30.012.00		Intermediate wheel	Rueda intermedia	Ruota intermedia	2892A2
210	30.025.00		Third wheel	Rueda primera	Ruota mediana	2892A2
227	30.027.00		Second wheel	Rueda de segundos	Ruota dei secondi	2896
242	31.083.00		Cannon pinion with driving wheel	Cañón de minutos con arrastrador	Pignone calzante con conduttore	2892A2
255	31.046.00		Hour wheel	Rueda de horas	Ruota delle ore	2896
260	31.041.00		Minute wheel	Rueda de minutería	Ruota della minutería	2892A2
303/5	40.302.23		Two-piece regulator, with pointer, for stud support ETACHRON and corrector	Raqueta de 2 piezas, con flecha para porta-pitón ETACHRON y corrector	Racchetta in 2 pezzi, con freccia, per portapitone ETACHRON e correttore	2892A2
358	40.380.00		Regulator corrector	Corrector de raqueta	Correttore della racchetta	2892A2
375	40.200.00		Stud support, ETACHRON	Porta-pitón, ETACHRON	Portapitone, ETACHRON	2892A2
401	51.010.21		Winding stem, thread diameter 0.90 mm	Tija de remontuar, diámetro de fileteado 0,90 mm	Albero di carica, diametro di filettatura 0,90 mm	2892A2
407	31.121.00		Sliding pinion	Piñón corregido	Pignone scorrevole	2892A2
410	31.120.00		Winding pinion	Piñón de remontuar	Pignone di carica	2892A2
415	31.020.00		Ratchet wheel	Rochete	Rocchetto	2892A2
417	31.021.00		Intermediate ratchet wheel	Rochete intermedio	Rocchetto intermedio	2892A2
420	31.023.00		Crown wheel	Rueda de corona	Ruota a corona	2892A2
425	51.120.00		Click	Trinquete	Cricco	2892A2
435	51.050.00		Yoke	Báscula de piñón corregido	Bascula del pignone scorrevole	2892A2
443/1	51.080.06		Setting lever, assembled	Tirette, ajustado	Tiretto, montato	2892A2
445/2	51.091.20		Setting lever jumper combined	Muelle flexible de tirete combinado	Scatto del tiretto combinato	2892A2
450	31.100.00		Setting wheel	Rueda de transmisión	Rinvio	2892A2
453	31.101.00		Intermediate setting wheel	Rueda de transmisión intermedia	Rinvio intermedio	2892A2
462	10.062.00		Minute train bridge	Puente del rodaje de minutería	Ponte del ruotismo di minutería	2892A2
511	81.036.00		Click plate	Placa de trinquete	Placca del cricco	2892A2
516	31.024.00		Intermediate crown wheel	Rueda de corona intermedia	Ruota da corona intermedia	2892A2
705	30.040.00		Escape wheel	Rueda de escape	Ruota di scappamento	2892A2
710	40.010.00		Pallet fork	Áncora	Ancora	2892A2
714	40.020.00		Pallet staff	Tija de ánora	Albero dell'ancora	2892A2
721	40.050.21		Timed annular balance, for shock-absorber and stud support ETACHRON	Volante anular regulado, para amortiguador y porta-pitón ETACHRON	Bilanciere anulare regolato, per ammortizzatore e portapitone ETACHRON	2892A2
728	40.100.00		Balance staff, for shock-absorber	Eje de volante, para amortiguador	Albero del bilanciare, per ammortizzatore	2892A2
730	40.120.00		Double roller	Platillo doble	Doppio-disco	2892A2
771	20.102.00		Mainspring with sliding attachment	Muelle motor con muelle de frenar	Molla-motrice con molla di freno	2892A2
1134	12.030.07		Automatic device framework, jewelled	Marco del dispositivo automático, empedrado	Gabbia del dispositivo automatico, con pietre	2896
1141	12.051.07		Automatic device lower bridge, jewelled	Puente inferior del dispositivo automático, empedrado	Ponte inferiore del dispositivo automatico, con pietre	2892A2

## Interchangeability - Intercambiabilidad - Intercambiabilità

No No No	No No CS No		LIST OF MATERIALS	LISTA DE FORNITURAS	ELENCO DELLE FORNITURE	Cal. Cal. Cal.	
1143/1	22.010.06		Oscillating weight, assembled	Masa oscilante, ajustada	Massa oscillante, montata	2892A2	
1481	32.031.00		Reduction wheel	Rueda de reducción	Ruota di riduzione	2892A2	
1482	32.033.00		Ratchet wheel driving wheel	Rueda de arrastre de rochete	Ruota conduttrice del rocchetto	2892A2	
1485	52.040.00		Reverser	Inversor	Invertitore	2892A2	
1488	32.037.00		Reversing wheel	Rueda de inversión	Ruota d'inversione	2892A2	
1490	32.032.00		Intermediate reduction wheel	Rueda intermedia de reducción	Ruota intermedia di riduzione	2892A2	
1491	52.120.00		Oscillating weight bolt	Cerrojito de masa oscilante	Paletto della massa oscillante	2892A2	
1497	22.040.00		Ball bearing	Rodamiento de bolillas	Cuscinetto a sfere	2892A2	
1514	52.041.00		Auxiliary reverser	Inversor auxiliar	Invertitore ausiliario	2892A2	
2507	13.040.00		Intermediate date wheel bridge	Puente de rueda intermedia de fecha	Ponte della ruota intermedia del datario	2896	
2535/1	53.250.00	3x	Indicator maintaining small plate	Plaqueta de sujeción del indicador	Placchetta di guardia dell'indicatore	2896	
2537	13.108.00		Combined maintaining plate	Placa de sujeción combinada	Placca di guardia multipla	2896	
2539	53.022.00		Date corrector operating lever	Mando del corrector de fecha	Comando del correttore della data	2892A2	
2543	33.011.00		Intermediate date wheel	Rueda intermedia de fecha	Ruota intermedia del datario	2896	
2566	53.200.00		Date corrector	Corrector de fecha	Correttore della data	2896	
2595	13.111.00		Date jumper maintaining plate	Placa de sujeción del muelle flexible de fecha	Placca di guardia dello scatto-data	2896	
2625	91.438.00		Unit indicator	Indicador de unidades	Indicatore delle unità	2896	
2626	91.439.00		Tens indicator	Indicador de decenas	Indicatore delle decine	2896	
2632	53.040.00		Date unlocking yoke	Báscula de desenganche de fecha	Bascula di distacco del datario	2896	
2633	63.012.00		Unlocking yoke spring	Muelle de báscula de desenganche	Molla della bascula di distacco	2896	
2640	53.094.00		Units jumper	Muelle flexible de las unidades	Scattadata delle unità	2896	
2641	53.093.00		Tens jumper	Muelle flexible de las decenas	Scattadata delle decine	2896	
2644	13.109.00		Unlocking yoke maintaining plate	Placa de sujeción de báscula de desenganche	Placca di guardia della bascula di distacco	2896	
2782	83.170.00	2x	Calendar driving wheel spring-clip	Chaveta de rueda de arrastre de calendario	Chiavetta della ruota conduttrice del calendario	2896	
2802	33.032.00		Date wheel	Rueda de fecha	Ruota del datario	2896	
3024	70.530.00		Jewelled shock-absorber for balance, top, to press in, cylindrical	Amortiguador, empedrado, de volante, de embutir, de asiento, encima	Ammortizzatore, con pietre, del bilanciare, a pressione, con piano d'appoggio, sopra	2892A2	
3025	70.531.00		Jewelled shock-absorber for balance, bottom, to press in, cylindrical	Amortiguador, empedrado, de volante, de embutir, cilíndrico, debajo	Ammortizzatore, con pietre, del bilanciare, a pressione, cilíndrico, sotto	2892A2	
9433	56.070.00		Stop lever	Palanquita-stop	Leva stop	2892A2	
---	33.034.00		Tens indicator driving wheel	Rueda de arrastre del indicador de las decenas	Ruota conduttrice dell'indicatore della decine	2896	
---	33.035.00		Unit indicator driving wheel	Rueda de arrastre del indicador de las unidades	Ruota conduttrice dell'indicatore delle unità	2896	
---	33.151.06		Cam support, assembled	Soporte de leva, montado	Supporto della camma, montato	2896	
---	53.092.00		Cam support jumper	Muelle flexible del soporte de leva	Scattadata del supporto della camma	2896	
---	83.173.00		Tens indicator spring clip	Chaveta del indicador de las decenas	Chiavette dell'indicatore delle decine	2896	
1)	5105	10.041.01	3x	Screw for barrel bridge	Tornillo del puente de cubo	Vite del ponte del bariletto	2892A2
	5110	10.048.01	1x	Screw for train wheel bridge	Tornillo del puente de rodaje	Vite del ponte del ruotismo	2892A2
1)	5121	10.058.01	1x	Screw for balance bridge	Tornillo del puente de volante	Vite del ponte del bilanciare	2892A2
2)	5125	10.057.01	1x	Screw for pallet bridge	Tornillo del puente de áncora	Vite del ponte d'ancora	2892A2
	5145	10.106.01	3x	Screw for dial support	Tornillo del soporte del cuadrante	Vite del supporto del quadrante	2896
	5166	93.030.01	2x	Screw for casing clamp	Tornillo de la brida de encajar	Vite della brida di incassatura	2892A2
2)	5445	51.091.01	1x	Screw for setting lever jumper	Tornillo del muelle flexible de tirete	Vite dello scatto del tiretto	2892A2
2)	5462	10.062.01	1x	Screw for minute train bridge	Tornillo del puente de rodaje de minutería	Vite del ponte del ruotismo di minutería	2892A2
3)	5511	81.036.01	1x	Screw for click plate	Tornillo de la placa de trinquete	Vite della placca del cricco	2892A2
	51134	12.030.01	3x	Screw for automatic device framework	Tornillo del marco del dispositivo automático	Vite della gabbia del dispositivo automatico	2892A2
2)	51141	12.051.01	1x	Screw for automatic device lower bridge	Tornillo del puente inferior del dispositivo automático	Vite del ponte inferiore del dispositivo automatico	2892A2
























































## Interchangeability - Intercambiabilidad - Intercambiabilità

No No No	No No CS No		LIST OF MATERIALS	LISTA DE FORNITURAS	ELENCO DELLE FORNITURE	Cal. Cal. Cal.
3)	51497 52507	22.040.01 13.040.01	3x Screw for ball bearing 1x Screw for intermediate date wheel bridge	Tornillo del rodamiento de bolillas Tornillo de puente de rueda inter- media de fecha	Vite del cuscinetto a sfere Vite del ponte della ruota interme- dia della data	2892A2 2896
4)	52537	13.108.01	1x Screw for combined maintaining plate	Tornillo de placa de sujeción combinada	Vite della piastra di mantenimento combinata	2896
2)	52595	13.111.01	1x Screw for date jumper maintain- ing plate	Tornillo de la placa de sujeción del muelle flexible de fecha	Vite della placca di guardia dello scatto-data	2892A2
	52641	53.093.01	1x Screw for tens jumper	Tornillo de muelle flexible de las decenas	Vite dello scattadata delle decine	2896
4)	---	33.035.01	1x Screw for unit indicator driving wheel	Tornillo de rueda de arrastre del indicador de las unidades	Vite della ruota conduttrice dell'indicatore delle unità	2896
<b>Identical screws      1) 5105      2) 5125      3) 5511      4) 52537</b> <b>Tornillos idénticos      5121      5445      51497      33.035.01</b> <b>Vite identiche</b>  <b>5462</b> <b>51141</b> <b>52595</b>						


























<b>Screws</b>	<b>M<sub>L</sub> Minimum torque for loosing</b>
<b>Tornillos</b>	<b>M<sub>L</sub> Par mínimo para desatornillar</b>
<b>Vite</b>	<b>M<sub>L</sub> Coppia minima per svitare</b>
5166	1,8 Ncm

## Materials - Fornituras - Forniture

2892A2

											T	5105 5121		
105	110	121/4	125	144	161	166	166/1	180/1	185	190	T	5110		
											T	5125 5445 5462 51141 52595		
195	203	210	242	260	303/5	358	375	401	407	410	T	5125 5445 5462 51141 52595		
												T	5166	
415	417	420	425	435	443/1	445/2	450	453	462	511	516	T	5166	
													T	5511 51497
705	710	714	721	728	730	771	1141	1143/1					T	5511 51497
												T	51134	
1481	1482	1485	1488	1490	1491	1497	1514	2539	3024	3025	9433	T	51134	

2896


								T	5145	
100	145	227	255	1134	2507	2535/1	2537	T	52507	
									T	52537 33.035.01
2543	2566	2595	2625	2626	2632	2633	2640	2641	T	52537 33.035.01
								T	52641	
2644	2782 (2x)	2802	33.034.00	33.035.00	33.151.06	53.092.00	83.173.00	T	52641	

**Assembling of the basic movement**  
(Parts listed in order of assembly)

**Montaje de la máquina de base**  
(Lista de fornitures por orden de ensamblado)

**Montaggio del movimento di base**  
(Elenco delle forniture per ordine di montaggio)

100	516	5110 (1x)
161	417	710
407	425	125
410	511	5125 (1x)
401	5511 (1x)	358
3025	105	375
203	5105 (3x)	303/5
180/1	705	3024
415	210	721
1482	227	121/4
420	110	5121 (1x)



**Lubrication – Lubricación – Lubrificazione**

Fine oil		
Aceite fino	Moebius 9010	
Olio fluidol		
Thick oil or grease		
Aceite espeso o grasa	Moebius D5	
Olio denso o grasso	or / ó / o	
	HP 1300	
Special oil for pallet stones		
Aceite especial para escape	Moebius 941	
Olio speciale per scappamento	or / ó / o	
	Moebius 9415	

**M<sub>L</sub> Minimum torque for loosening**  
**M<sub>L</sub> Par mínimo para desatornillar**  
**M<sub>L</sub> Coppia minima per svitare**

(a)	0,6	Ncm
(b)	1,2	Ncm

No 1497 : only after washing, use very little oil Moebius 9010.

No 1497 : solamente después de la limpieza por lavado, muy pequeña lubricación con Moebius 9010.

No 1497 : soltanto dopo pulitura con lavaggio, molto debole lubrificazione con Moebius 9010.

**Assembling of the self-winding mechanism**  
(Parts listed in order of assembly)


**Montaje del mecanismo automático**  
(Lista da forniture por orden de ensamblado)

**Montaggio del meccanismo automatico**  
(Elenco delle forniture per ordine di montaggio)

9433	1141	
1134	51141	(1x)
1490	1514	
1481	1143/1	
1488	51497	(3x)
1485	51134	(3x)

**Lubrication – Lubricación – Lubrificazione**

	Very little quantity Cantidad muy pequeña Piccolissima quantità	<b>Moebius 9010</b>
	Thick oil or grease Aceite espeso o grasa Olio denso o grasso	<b>Moebius D5</b> or / ó / o <b>HP 1300</b>



**M<sub>L</sub>** Minimum torque for loosening  
**M<sub>L</sub>** Par mínimo para desatornillar  
**M<sub>L</sub>** Coppia minima per svitare

(a)	0,6	Ncm
(b)	1,2	Ncm

**Assembling of the hand-winding, hand-setting, date and corrector mechanisms**

(Parts listed in order of assembly)

**Montaje del mecanismo : de cuerda manual, de puesta en hora, de fecha y de corrector**

(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)


**Montaggio del meccanismo : a carica manuale, della messa all'ora, della data e del correttore**

(Elenco delle forniture per ordine di montaggio)

2539	52595	(1x)
443/1	255	
435	2537	
445/2	52537	(1x)
5445 (1x)	2641	
242	52641	(1x)
260	33.034.00	
450	2782	(1x)
453	33.035.00	
2566	33.035.01	(1x)
33.151.06	2640	
462	2782	(1x)
5462 (1x)	145	
2632		
2802		
2633		
2644	2625	
2507	2535/1	(3x)
52507 (1x)	5145	(3x)
53.092.00	2626	
2543	83.173.00	
2595		



**Note A**  
**Nota A**  
**Nota A**




**Lubrication – Lubricación – Lubrificazione**

Thick oil or grease  
Aceite espeso o grasa  
Olio denso o grasso

**Moebius D5**  
or / ó / o  
**HP 1300**

Grease  
Grasa  
Grasso

**Moebius 9501**  
or / ó / o  
**Jismaa 124**





**Toothing 2626**  
1 drop every 6 teeth  
**\*\* Toothing 2625**  
1 Drop every 10 teeth  
**\*\*\* Toothing 33.151.06**  
**upper and lower**  
1 drop every 10 teeth

**\* Dentado 2626**  
1 gota cada 6 dientes  
**\*\* Dentado 2625**  
1 gota cada 10 dientes  
**\*\*\* Dentado 33.151.06**  
**arriba y abajo**  
1 gota cada 10 dientes

**\* Dentatura 2626**  
1 goccia ogni 6 denti  
**\*\* Dentatura 2625**  
1 goccia ogni 10 denti  
**\*\*\* Dentatura 33.151.06**  
**alto e basso**  
1 goccia ogni 10 denti

**M<sub>L</sub> Minimum torque for loosening**  
**M<sub>L</sub> Par mínimo para desatornillar**  
**M<sub>L</sub> Coppia minima per svitare**

(a) 0,6 Ncm  
(b) 1,2 Ncm

## Assembling – Montaje – Montaggio




Fig. / Fig. / Fig. 1




Fig. / Fig. / Fig. 2

### Recommendations for assembling

#### Note A

Synchronization of the disks indicating the units and tens:

- 1) Pull the winding stem in position 2 (quick correction).
- 2) Position the cam support 33.151.06 after the missing tooth (\*see drawing fig. 2) by turning the winding stem clockwise.
- 3) Fit the unit indicator 2625 with the number 1 at 3 o'clock. Pull the units jumper (2640) by its tongue below, so that the disk descends into its place.
- 4) Assemble and fix the indicator maintaining small plates 2535/1.
- 5) Fit the tens indicator 2626 with the number 0 at 3 o'clock. Push the positioning spring of the tens jumper (2641) towards the centre (\*\* see drawing fig.2). Attach the spring clip 83.173.00.
- 6) Verify that the tens indicator 2626 is centered by pushing it alternately to the left and to the right.
- 7) Check over a turn of 31 days.

### Recomendaciones para el remontaje

#### Nota A

Sincronización de los discos de las unidades y de las decenas:

- 1) Tire de la tija de remontar en posición 2 (corrección rápida).
- 2) Sitúe el soporte de leva 33.151.06 después del diente que falta. (\*véase fig. 2) girando la tija de remontar en el sentido de la agujas del reloj.
- 3) Coloque el disco de las unidades 2625 con la cifra 1 en las 3 h. Tire del muelle flexible de las unidades (2640) por medio de la lengüeta inferior para que el disco descienda hasta su posición.
- 4) Monte y fije las plaquitas de sujeción del indicador 2535/1.
- 5) Coloque el disco de las decenas 2626 con la cifra 0 en las 3 h. Empuje el muelle de posicionamiento del muelle flexible de las decenas (2641) hacia el centro (\*\*véase fig. 2). Cierre la chaveta 83.173.00.
- 6) Compruebe si el disco de las decenas 2626 se encuentra centrado llevando de forma alternativa a los topes izquierdo y derecho.
- 7) Verifique el funcionamiento con un giro de 31 días.

### Raccomandazioni per il montaggio

#### Nota A


Sincronizzazione dei dischi delle unità e delle decine:

- 1) Tirare l'albero di carica in posizione 2 (correzione rapida).
- 2) Posizionare il supporto della camma 33.151.06 dopo il dente mancante (\*vedere disegno fig. 2) ruotando l'albero di carica in senso orario.
- 3) Sistemare il disco delle unità 2625 con la cifra 1 a ore 3. tirare lo scattadato delle unità (2640) utilizzando la linguetta inferiore per far scendere il disco in posizione.
- 4) Montare e fissare le placchette di mantenimento dell'indicatore 2535/1.
- 5) Sistemare il disco delle decine 2626 con lo 0 a ore 3. Spingere la molla di posizionamento dello scattadato delle decine (2641) verso il centro (\*\* vedere disegno fig. 2). Agganciare la chavetta 83.173.00.
- 6) Verificare la centratura del disco delle decine 2626 spingendolo alternativamente a finecorsa a sinistra e a destra.
- 7) Effettuare un controllo su 1 giro di 31 giorni.

We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.

Quedan reservados todos los derechos relacionados con este documento, que está dirigido únicamente al destinatario. Queda por lo tanto prohibida su copia, impresión o cesión a terceros sin nuestra autorización por escrito.

Ogni diritto su questo documento è riservato. Il documento è indirizzato esclusivamente al destinatario e non può essere copiato, stampato o ceduto a terzi senza un'autorizzazione scritta.



Hand fitting heights Ajuste de la agujas Aggiustamento lancette	Length / Longitudes / Lunghesze				Height over dial seat Exceso en mm en relación con la platina Sorpassi in mm rispetto alla piastra						
	A	B	C	D	E	F	G	H			
1 normal	3,15	2,29	5,86	3,50	1,20	0,80	1,60	0,75			
2 * *	3,40	2,54	6,11	3,50	1,45	1,05	1,85	1,00			
Kaliber / Calibre / Caliber 2896					Massstab Echelle Scale		 EUCLID321B				
					Masse in mm Dimensions en mm Dimensioni in mm		Tol. 1/1000 mm				
Hand fitting height Ajuste de la agujas Aggiustamento lancette					Z0057002		Version 01	Revision Révision 00	Blatt Feuille Sheet 01		
Ersatz für En remplacement de Remplacemnt for				 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse CH-2540 Grenchen UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP		Klass. Class. ZVACC		KUN			
Aenderung Modification	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released				Erstellt Établi Created	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released			
17222	HID	20.01.2003	JPR	22.01.2003	FEU	10.06.2002	FRL	31.10.2002	JPR	05.11.2002	FEU

*Modifications compared with  
previous document versions*

*Modificaciones comparadas con  
las versiones anteriores del docu-  
mento*

*Modifiche comparate con le versio-  
ni precedenti del documento*

Version Versión Version	Date Fecha Data	Modification	Modificación	Modifica	Page Página Pagina
03	05.04.06	Basic version	Versión de base	Versione di base	--



ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

**Customer Service**

Bahnhofstrasse 9

P.O. Box 359

CH - 2540 Grenchen

Phone: +41 (0)32 655 27 77

Fax: +41 (0)32 655 84 30

e-mail: [etacs@eta.ch](mailto:etacs@eta.ch)

[www.eta.ch](http://www.eta.ch)